



# POWERPROF

PROFESSIONELLER STAUBSAUGER



Bedienungsanleitung

# Sicherheitshinweise

- Der Hersteller ist für keinerlei Schäden haftbar, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Nur für den Hausgebrauch und den Einsatz in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Kindern unter 8 Jahren und Personen, die aufgrund eingeschränkter körperlicher oder geistiger Fähigkeiten oder aufgrund fehlender Erfahrung nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, ist es nicht gestattet, das Gerät ohne Beaufsichtigung oder entsprechende Unterweisung hinsichtlich korrektem Gebrauch und der möglichen Risiken zu bedienen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, daher lassen sie Kinder nicht damit spielen.
- Reinigung, Pflege und Austausch von Verbrauchmaterial dürfen nicht von Kindern ohne deren Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Filter und/ oder Staubcontainer austauschen.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn nicht im Gebrauch.
- Vergleichen Sie die elektrischen Angaben auf dem Typenschild mit der Spannung, der Frequenz und der max. Amperezahl Ihres Stromnetzes, diese Zahlen müssen übereinstimmen.
- Das Stromnetz muss mit einer 16A oder 10A Sicherung ausgestattet sein.
- Der Schlauch enthält elektronische Leitungen und Komponenten
  - es darf kein Wasser gesaugt werden
  - er darf nicht im Wasser gereinigt werden
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von autorisiertem Lux Service Personal ausgetauscht werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für trockene Substanzen. Setzen Sie das Gerät niemals in einer feuchten Umgebung ein.
- Niemals Menschen oder Tiere absaugen.
- Niemals scharfkantige Objekte absaugen.
- Niemals in der Nähe von Rauch, Glut oder Feuer (wie Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche) sowie entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen oder explosiven Materialien saugen.
- Es dürfen keine Aerosole in oder auf das Gerät gesprüht werden, es könnte explodieren.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder ausfällt.
- Überprüfen Sie die elektrischen Komponenten regelmäßig auf Defekte. Lassen Sie beschädigte Verbindungskabel, Elektroschläuche, elektrische Kontakte und Elektrorohre unverzüglich austauschen.
- Reinigen Sie das Gerät und all seine elektrischen Teile, insbesondere die elektrischen Anschlüsse, niemals mit Wasser oder flüssigen Reinigern.
- Nutzen Sie die Anschlussbuchse am Gerät ausschließlich für in dieser Anleitung aufgeführtes Lux Zubehör.

- Trennen Sie das Gerät und/oder die elektrischen Motordüsen stets vom Stromnetz, wenn sie nicht im Gebrauch sind.
- Wartungen und Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Lux Service Personal durchgeführt werden. Nutzen Sie ausschließlich Lux ORIGINAL Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.
- Versuchen Sie niemals selbst, die Elektrik zu modifizieren.

## Zusätzliche Sicherheitshinweise für Motordüsen

- Nutzen Sie die elektrischen Motordüsen ausschließlich für das Saugen von trockenen Substanzen im Innenbereich.
- Niemals Menschen oder Tiere mit den elektrischen Motordüsen absaugen.
- Achten Sie darauf, dass Haare, Finger, Kleidung und ähnliches niemals in Kontakt mit den rotierenden Bürstenrollen der elektrischen Motordüsen kommen.
- Berühren Sie niemals die Bürstenrollen, während das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Um eine unnötige Abnutzung der elektrischen Motordüsen zu vermeiden, halten Sie die Düse während des Betriebs in Bewegung.
- Fahren Sie mit den elektrischen Motordüsen niemals über das Netzkabel, da das Kabel dadurch beschädigt werden könnte.

## Garantie

- Die Gewährleistung und verlängerte Garantie sind nur gültig, wenn ausschließlich Lux ORIGINAL Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien genutzt werden.
- Reparaturen während der Garantiezeit müssen von autorisiertem Lux Service Personal durchgeführt werden.
- Motorschäden durch das Eindringen von Wasser sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Nutzen Sie Staubcontainer und Filter niemals mehrfach, verstopfte Poren können das Gerät beschädigen.
- Die verlängerte Garantie (nach der gesetzlichen Gewährleistung) gilt nur, wenn bei Anzeige im LCD Display des Gerätes die Staubcontainer und Filter innerhalb einer angemessenen Frist durch Lux ORIGINAL Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden.

**Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den Lux POWERPROF, dem gesunden Reinigungssystem. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.**




Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an den Lux Service oder eine ausgewiesene Sammelstelle zwecks Recycling der elektrischen und elektronischen Bestandteile zu übergeben ist. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt fachgerecht entsorgt wird, helfen Sie, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, welche andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes entstehen können.


## POWERPROF Royal



## Standard Set



## Electro Set



## POWERPROF Classic



### Beschreibung

- A. Schlauchanschluss
- B. Frontklappe
- C. Handgriff
- D. Kabel
- E. Power-Fußpedal
- F. ON/OFF Fußpedal
- G. Bodendüse
- H. Kleine Kombinationsdüse
- I. Universal-Bodendüse

### POWERPROF Royal Standard Set





- J. Standard Schlauch
- K. Standard Teleskoprohr

### POWERPROF Royal Electro Set

- L. Elektro-Schlauch
- M. Elektro-Teleskoprohr

### Optional

- N. POWERPROF Motor Bürste
- O. PL 1 Pflegebürste
- P. Fugendüse
- Q. Radiator Bürste



## Montage

- 1** Stecken Sie den Schlauch in die Öffnung am Gerät.
- 2** Verbinden Sie den Schlauch mit dem Rohr.
- 3** Verbinden Sie das Rohr mit der Bodendüse.
- 4** Zum Verlängern des Teleskoprohrs schieben Sie den Riegel nach unten. Zum Verkürzen schieben Sie den Riegel nach oben.
- 5** Connect the cable to the mains.

## Bedienung

- 6** Starten Sie das Gerät durch Betätigen des ON/OFF Fußschalters.
- 7** Zum manuellen Wechsel zwischen den beiden Powerstufen betätigen Sie das Power-Fußpedal.
- 8** Um die Teppichfunktion manuell einzustellen, schieben Sie den Knopf an der Automatikdüse nach vorn.
- 9** Um die Funktion für glatte Böden manuell einzustellen, schieben Sie den Knopf an der Automatikdüse nach hinten.
- 10** Zum Staubwischen nutzen Sie die Bürste der Kombinationsdüse.
- 11** Zum Absaugen von Polstern nutzen Sie die Saugflügel der kleinen Kombinationsdüse.

## Austausch des Staubcontainers und des POWERPROF Royal HEPA Filter

- 12** Ziehen Sie den Netzstecker.
- 13** Öffnen Sie den Deckel durch Betätigung der dort angebrachten Verriegelungen.
- 14** Um den Staubcontainer zu wechseln, entfernen Sie die Containerhalterung und entnehmen Sie den Staubcontainer. Setzen Sie einen neuen Staubcontainer ein. Sichern Sie den Container mit der Containerhalterung.
- 15** Ersetzen Sie den HEPA Filter ausschließlich mit Original Lux Filtern und stellen Sie sicher, dass er richtig positioniert ist.
- 16** Schliessen Sie den Deckel und sichern Sie ihn mit den entsprechenden Verriegelungen.

## Wartung des Micro Filters im POWERPROF Classic

- 17** Öffnen Sie die Abdeckung des Deckels.
- 18** Saugen Sie den Microfilter ab und setzen Sie ihn wieder in das Fach ein.

## Nach der Anwendung

- 19** Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wickeln Sie den Kabel mit der Kabelwinde. Bitte verstauen Sie Ihren Lux POWERPROF in einer trockenen und kühlen Umgebung.

## Technische Daten

Doppelte Isolierung CE erfüllt die EU-Richtlinie für die CE Zertifikation. Sicherheit bestätigt gemäß IEC335-1 und 335-2-2.

Marke	Lux	
Modell	POWERPROF	
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B	
Jährlicher Energieverbrauch <sup>2</sup>	kw/year	33.8
Teppichreinigungsklasse mit Teppich Motordüse PB Powerprof	A	
Hartbodenreinigungsklasse mit Hartbodendüse <sup>3</sup>	B	
Staubemissionsklasse	A	

Marke	Lux	
Geräuschemmission <sup>4</sup>	dB	67
Geräuschemmission <sup>5</sup>	dB	74,4
Geräuschemmission <sup>6</sup>	dB	75,8
Bewertete Leistungsaufnahme <sup>7</sup>	W	1'000
Abmessungen	cm	57,5 x 25 x 23,5
Gewicht	kg	6,2
Arbeitsradius	m	18

<sup>1</sup>: in der empfohlenen Ausstattung:

- Teppich Motordüse PB Powerprof für Teppich
- Bodendüse für Hartboden

<sup>2</sup>: Energieverbrauch im Powermodus (maximale Motorgeschwindigkeit)

<sup>3</sup>: mit umlaufendem Bürstenkranz

<sup>4</sup>: Gerätekörper

<sup>5</sup>: mit Bodendüse

<sup>6</sup>: mit PB Powerprof

<sup>7</sup>: bei höchster Leistungsstufe



### Lux International AG

Seestrasse 39  
8700 Kuesnacht  
Switzerland  
E: [contact@luxinternational.com](mailto:contact@luxinternational.com)  
W: [www.luxinternational.com](http://www.luxinternational.com)



### Lux Österreich GmbH

Concorde Business Park 1/B3/31  
2320 Schwechat  
Österreich  
T: +43 1 706 42 52  
E: [oesterreich@lux.ag](mailto:oesterreich@lux.ag)  
W: [www.luxaustria.at](http://www.luxaustria.at)



### Lux Deutschland GmbH

Petersberger Str. 21  
36037 Fulda  
Deutschland  
T: +49 661 90 21 21 0  
E: [deutschland@lux.ag](mailto:deutschland@lux.ag)  
W: [www.lux-deutschland.de](http://www.lux-deutschland.de)



### Lux Schweiz AG

Oberdorfstr. 19.  
6260 Reiden  
Schweiz  
T: +800 589 367 5433  
(+800 LUX FOR LIFE)  
E: [reiden@lux.ag](mailto:reiden@lux.ag)  
W: [www.luxschweiz.ch](http://www.luxschweiz.ch)